

Equipos telefónicos modelo 9555 Iridium

**IRIDIUM
9555**



Consideraciones

- Identificar claramente cuál es el número de su equipo, el número se encuentra tanto en la caja como en la parte trasera del teléfono, corresponde a número de doce (12) dígitos.
- Velar por que el equipo permanezca con carga completa permanentemente, para ello mantenga enchufado a su cargador el equipo cuando no esté operándolo.
- Al momento de encender esperar a que en la pantalla del equipo aparezca el mensaje “Registrado”, esto indicará que ya puede llamar.
- Efectuar pruebas periódicas al menos cada 15 días, es decir, 2 veces al mes de no más de 30 segundos de comunicación. Basta con que la comunicación se establezca, no hace falta responder la llamada, los minutos por satélite son caros.
- Cabe señalar que las comunicaciones por este medio pueden durar poco tiempo, por razones de cobertura satelital, por lo que si la llamada se corta se debe reintentar una vez que en la pantalla aparezca la frase “Registrado”.
- Para consultar el saldo de minutos en el equipo se debe enviar email solicitándolo a los siguientes emails:
 - Mariale Palacios mariale.palacios@globalsatgroup.com
 - activations@globalsatgroup.com

En caso de la ocurrencia de una emergencia y no contar con comunicaciones tradicionales, red VHF o comunicación con la red Minsal HF y si cuenta con un teléfono satelital favor contactar al teléfono satelital de turno del DEGREYD 8816-32567646.

Partes del equipo

1. Estuche equipo: Es donde debe quedar guardado el equipo y sus accesorios cada vez que deba ser transportado.
2. Antena auxiliar: Si luego de encender el equipo no se logra “Registrar”, o sea no queda operativo para el uso, se debe conectar antena auxiliar, para ello conecte “2” y “6”, para ello enchufe los conectores y atornille, una vez conectados firmemente conecte “6” con “8” cuidando que “6” entre suavemente en el conector ubicado en la parte trasera de “8”.
3. Manos libres: Se puede usar cuando se esté en terreno para poder realizar otras tareas con las manos.
4. Cargador tradicional: Enchufe a pared.
5. Cargador auto: Enchufe a adaptador eléctrico de los autos.
6. Conector antena: Se usa para conectar antena “2” y Teléfono “8” cuando existe mala recepción del satélite.
7. Estuche: Se puede colocar “6” al interior para protegerle cuando se realicen trabajos en terreno.
8. Teléfono: Equipo satelital de comunicación.



Llamadas de teléfono fijo o celular al teléfono satelital

- Desde un fijo o desde un celular debe marcar:
 - Código de carrier + 0 + Número satelital
 - Por ejemplo (utilizando ENTEL): 123 - 0 - XXXXXXXXXXXXX
 - Luego presione "OK" o el de color verde.

Llamadas entre dos equipos satelitales

- Desde un satelital a otro satelital debe marcar:
 - Marque 00 + Número satelital
 - Por ejemplo: 00 - XXXXXXXXXXXXX
 - Luego presione "OK" o el de color verde.

Llamadas desde un equipo satelital a teléfono móvil

- Desde un satelital a un celular debe marcar:
 - Marque 00 + código del país + 9 y el número del teléfono móvil (de 8 dígitos)
 - Por ejemplo: 00 - 56 - 9 - XXXXXXXX
 - Luego presione "OK" o el de color verde.

Para enviar mensajes de texto a su teléfono 9555 cuenta con las siguientes opciones:

- A través de correo electrónico, enviando un correo a la dirección de su teléfono Iridium, siguiendo el formato XXXXXXXXXXXXX@msg.iridium.com, donde XXXXXXXXXXXXX corresponde al número del teléfono satelital. Escriba su mensaje de hasta 120 caracteres, y envíelo de la misma forma como envía cualquier correo electrónico ordinario.
- A través de la página web <http://www.globalsatla.com> presionando el link de "enviar mensaje de texto SMS" e indique el número Iridium (número de 12 dígitos) al cual quiere enviar el mensaje, escriba el mensaje de hasta 160 caracteres y presione enviar mensaje ("send message").
- Para enviar un mensaje numérico (solo de números/dígitos y no letras), como un número telefónico, marque al 8816-6299-0000, luego presione el número del teléfono Iridium al cual desea enviarle el mensaje, y siga las instrucciones en inglés.